

スチームエンジン T1DR/T1DR-L 取扱説明書

この度は、弊社スチームエンジンをお買い上げ頂きまして有難う ございます。

で使用に際しては、本説明書並びに併用するボイラー、

バーナーの取扱説明書もよく読んだ上で、事故、怪我のないよう 気を付けてご使用下さい。

エンジン使用に際しての事故、怪我における責任やその他法律、 条令等に対する義務、責任は購入者及び使用者が全て負い、弊社 は一切の責任を負わない事をご了承の上ご使用下さい。

セット内容(T1DR / T1DR-L)

- ・エンジン本体
- ・オイラー
- ・スチームオイル1本
- エンジン接続パイプ
- ・エンジン取付け木ネジ4本
- ・オイラーキャップ用スペア O リング P7 (NBR) 1 個
- ・六角レンチ 1.5mm 2.0mm 各 1 本



運転手順

①給油・注油

運転前に、オイラーにスチームオイル(付属の緑色のオイル)を充填します。メタル、クロスヘッド、クランク、エキセンなど各回転部、摺動部にマシン油 * を注油します。この給油、注油は 1 回運転毎に行って下さい。 *マシン油は、高回転でも飛散しないよう、やや固め(VG46~100 程度)の潤滑油を使用して下さい。新品であれば廉価品で

も構いませんが、ホームセンター等で市販されている、コンプレッサー等に使われる種のものが適当です。

2 始動

併用するボイラーがスチームアップ(十分に圧力が上がり蒸気をエンジンに送れる状態)した状態で、ゆっくりとボイラーのスロットル(レギュレーター、蒸気バルブに相当する部位)を開いて下さい。 エンジンが自然と回り始めない時は、フライホイールを軽く手で回すと始動します。

③慣らし運転

最初の2回(約40分)は、最高回転にならない範囲で運転して下さい。

取扱い上の注意

- ・慣らし運転前は、リバースギヤを無理に切り替えないで下さい。
- T1DR / T1DR-L はリバース機構を備えていますが、単気筒の機構上、リバース作動時にピストンが上死点又は下死点にある場合、エンジンが停止する事があります。高回転時でも停止は起こりますが、低回転時の切替ほど停止が起こりやすくなります。ご注意下さい。
- ・エンジンの最高回転での空転(ノーロード)は避けて下さい。
- ・エンジンの取り付けは、平らな所に取り付けて下さい。平らでないとエンジンベッドが歪み、シャフトが固くなり 故障の原因になります。(エンジンベッドの取り付けは木ネジで十分です。)
- ・陸上で運転する場合はエンジンが振動しない範囲で運転して下さい。

点検・保守

スチームエンジンには、常時調整する箇所は特にありません。但し運転毎に必ず①項の給油・注油をして下さい。 その他は以下の点検・保守を行って下さい。

- ・クランク、フライホイール、ユニバーサルジョイント、スクリュー等の取り付けネジは時々増締めして下さい。
- ・スチームオイル、Oリング等の消耗品のお求めは、弊社サービスセンターまでお問い合わせ下さい。
- ・不具合が生じた場合は、弊社サービスセンターまでご連絡下さい。万が一製作上の不備な点や不都合等がありました時は責任をもって修理致しますが、用途以外への使用や不要な分解による故障や改造、並びに説明書以外の使用による故障や不具合については、保証の対象にはなりません。

改良の為、予告無く仕様を変更する事があります。ご了承下さい。




http://www.saito-mfg.com

株式会社 斎藤製作所

〒272-0024 千葉県市川市稲荷木3-22-7 TEL:047-378-4156(代) FAX:047-378-4155

T1DR/T1DR-L 部品展開図



品番	部品名	T1DR		T1DR-L		品番	₩ □ <i>₽</i>	T1DR		T1DR-L	
		個数	共通	個数	共通	一番	部品名	個数	共通	個数	共通
1	シリンダーヘッド	1	T2D	1	T2D	24	エキスパンションリンク用ピンB	1	T2D	1	T2D
2	シリンダーパッキン	2	T2D	2	T2D	25	バルブロッドASSY	2	T2D	2	T2D
3	シリンダー	1	T2D右	1	Y2D右	26	ロッド	1	T2D	1	T2D
4	ピストン	1	T2D	1	Y2D	27	リバース用ベルクランク	1	T1DR-L	1	T1DR-L
	ピストンロッド	1		1		28	リバースレバー	1	T2D	1	T2D
	ピストンロッドガイド	1		1		29	リバース軸受A	1	T2D	1	T2D
	ガ作用Oリング P4	1				30	リバース軸受B	1	T2D	1	T2D
	ガイト用Oリング P5	1		1		31	リバースシャフト	1	T1DR-L	1	T1DR-L
	クロスヘッド	1		1		32	リバースシャフト・ストッパー	1	T3D	1	T3D
5	クロスヘッドガイド	1	T2D	1	Y2D	33	リバースレバー・ストッパー	1	T2D	1	T2D
6	ガジョンピン	1	T2D	1	T2D	34	リバースレバー・ナットピン	1	T2D	1	T2D
7	シリンダーベース	1	T1DR-L	1	T1DR-L	35	クランク軸受ASSY	2	T2D	2	T2D
8	シリンダーカバー(右)	1	T2D	1	Y2D	36	クランク軸受取付ボルト	4	T2D	4	T2D
9	バルブカバー	1	T2D	1	T2DR-L	37	エンジンベッド	1	T1DR-L	1	T1DR-L
10	バルブカバーパッキン	1	T2D	1	Y2D	38	ステーボルトA(黒)	3	T2DR	1	T2DR-L
11	バルブ	1	T2D	1	T2D	39	ステーボルトB(黒)			2	T2DR-L
12	バルブロッドカラー	1	T2D	1	T2D	40	ステーボルト用パイプ(黒)			2	T2DR-L
13	セットスクリューM3x3SUS	1	T2D	1	T2D	41	ステーボルト用ナット(黒)	3	T2D	3	T2D
14	バルブロッド	1	T2D	1	Y2D	42	エキセンシーブ(右)	1	T2D	1	T2D
15	バルブロッドガイドASSY	1	T2D	1	Y2D	43	エキセン用止め輪	2	T2D	2	T2D
	ガイト用OリングP2	1		1		44	フライホイール	1	T1DR-L	1	T1DR-L
16	バルブロッドエンド	1	T2D	1	T2D	45	オイラー	1	T1DR-L	1	T1DR-L
17	バルブナットピン	1	T2D	1	T2D	46	排気管	1	T2D	1	T2D
18	コンロッドASSY	1	T2D	1	T1DR-L	47	ヘッドボルト2×5六角	4	T2D	4	T2D
19	クランクアーム(薄い方)	1	T2D	1	T1DR-L	48	バルブカバーボルト2×5六角	4	T2D	6	T2D
20	クランクピン	1	T1DR-L	1	T1DR-L	49	セットスクリューM3x3	6	T2D	6	T2D
21	クランクシャフト	1	Y2D	1	Y2D	50	シリンダカバーボルト2×4六角	4	T2D	4	T2D
22	エキスパンションリンク	1	T2D	1	T2D	51	クロスヘッドボルト2×7六角	4	T2D	4	T2D
23	エキスパンションリンク用ピンA	1	T2D	1	T2D	52	スチールワッシャ	1	T2D	1	T2D